





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ IR 2



№	Art.	Description	Описание	Артикул для заказа
1	655621	Pedestal	Основание	*Art_МОДЕЛЬ
2	655611	Pole	Стойка	*Art_МОДЕЛЬ
3	343331	Front Wheel	Шасси переднее	*Art_МОДЕЛЬ
4	343332	Back Wheel	Шасси заднее	*Art_МОДЕЛЬ
5	712043	Mains Cable	Кабель питания (3x1.5)	*Art_МОДЕЛЬ
6	123613	Control Handle #8	Рукоятка фиксации #8	*Art_МОДЕЛЬ
7	164821	Transformer	Трансформатор	*Art_МОДЕЛЬ
8	252012	Relay	Реле	*Art_МОДЕЛЬ
9	467037	Control Board	Плата управления	*Art_МОДЕЛЬ
10	990411	Main Switch	Выключатель основной	*Art_МОДЕЛЬ
11	655610	Locking Ring	Держатель блока управления	*Art_МОДЕЛЬ
12	655635	Front Panel	Панель управления	*Art_МОДЕЛЬ
13	655614	Control Box	Блок управления	*Art_МОДЕЛЬ
14	683224	Long Connective Iron Sheet	Пластина соединительная длинная	*Art_МОДЕЛЬ
15	123614	Control Handle #12	Рукоятка фиксации #12	*Art_МОДЕЛЬ
16	683227	Protective Grille	Решетка защитная	*Art_МОДЕЛЬ
17	683220	Heat Dissipation Cover	Панель теплоотводная	*Art_МОДЕЛЬ
18	683222	U Shelf	Держатель U-обр.	*Art_МОДЕЛЬ
19	990431	Potentiometer Knob	Рукоятка потенциометра	*Art_МОДЕЛЬ
20	578313	Emitter Light	Индикатор включения излучателя	*Art_МОДЕЛЬ
21	578311	Power Light	Индикатор включения питания	*Art_МОДЕЛЬ
22	683228	Side Board of Cassette	Крышка кассеты задняя	*Art_МОДЕЛЬ
23	683217	Reflector Board	Рефлектор	*Art_МОДЕЛЬ
24	477241	Porcelain Socket	Плата соединительная фарфоровая	*Art_МОДЕЛЬ
25	683229	Side Cover Of Cassette	Панель кассеты боковая	*Art_МОДЕЛЬ
26	745231	Cable Bushing	Ввод кабеля	*Art_МОДЕЛЬ
* Артикул для заказа образуется из оригинального артикула запасной части и названия модели оборудования				